


Montering av SONGE ANTISIGVENTIL

Montering av ANTISIGEVENTIL kan utføres ved vår fabrikk, men kan også lett ettermonteres.

Vær klar over at ANTISIGEVENTILEN kun opptar eventuell lekkasje i traktorens ventil, og fungerer derfor ikke som sperreventil ved eventuell lekkasje gjennom pakninger .

MONTERINGSANVISNING:

- 1.Demonter slangene fra koblingsstykket.
- 2.Fjern koblingstykke på følgende måte: Løsne de 2 små muttere (24 mm).
Deretter løsner du de store mutterne (30 mm) og skru disse helt av.
- 3.Montering: Sett ANTISIGEVENTILEN i åpningen til koblingstykket og skru fast de store (30 mm) mutterne. Skru deretter til de små mutterne (24 mm).
- Merk:** Ved montering av ANTISIGEVENTIL på SONGE TELESCOPE benyttes de 2 vedlagte reduksjonsnipler. Nippel med 2 mm hull monteres i ventilen i retning mot traktor og nippel med 3 mm hull i retning mot redskap.
- 4.Deretter monteres slangene og staget er klart til bruk.



Vi håper å ha gitt en utførlig anvisning for montering, men om det skulle oppstå problemer, kontakt oss for mer informasjon.